




**BOMBA DE CALOR
INVERTER
PARA PISCINAS**

MODELOS:

**WEGA INVERTER 06
WEGA INVERTER 08
WEGA INVERTER 13
WEGA INVERTER 21
WEGA INVERTER 25**

**MANUAL DE INSTALACION
Y PARA EL USUARIO**



Contenido

I.	Consejos para el uso:.....	3
II.	Características del equipo:	3
III.	Información General:	4
IV.	Parámetros Técnicos.....	5
V.	Instrucciones de Instalación:	7
VI.	Instrucciones de Operación:.....	11
VII.	Pruebas:.....	13
VIII.	Precauciones	14
IX.	Mantenimiento	16
X.	Solución de Fallas Comunes.....	17
XI.	Apéndice 1: Prioridad de Calefacción (Opcional).....	19
XII.	Apéndice 2: Prioridad de Calefacción (Opcional).....	20
XIII.	Apéndice 3: Registro, Garantía, Servicio Técnico	22



Advertencias:


- a. Lea los siguientes consejos antes de la instalación, uso y mantenimiento.
- b. La instalación, el desmontaje y el mantenimiento deben ser realizados por personal profesional idóneo de acuerdo con las instrucciones.
- c. La prueba de fuga de gas debe realizarse antes y después de la instalación.

1. Uso:


- a. Debe ser instalado o removido SOLO por profesionales, y está prohibido desmontarlo y reinstalarlo sin autorización.
- b. **No coloque obstáculos delante de la entrada y la salida de aire.**

2. Instalación:


- a. Este producto debe mantenerse alejado de cualquier fuente de fuego.




- b. **USO EXTERIOR EXCLUSIVAMENTE.** La instalación no puede ser en un ambiente cerrado o en interiores, y la unidad debe mantenerse bien ventilada.



- c. Limpie bien la zona antes de soldar, La soldadura SOLO puede ser realizada por personal profesional en un centro de mantenimiento profesional adecuado.



- d. La instalación debe detenerse si existe alguna fuga de gas y la unidad debe ser devuelta al centro de mantenimiento profesional del distribuidor.



3. Transporte y Almacenamiento:

- No sellar la unidad durante el transporte
- Es importante transportar mercancías a velocidad constante para evitar aceleraciones o frenadas bruscas, a fin de reducir la colisión de las cajas.
- La unidad debe estar alejada de fuentes de fuego.
- Es recomendable que el lugar de almacenamiento sea luminoso, amplio, abierto y con buena ventilación, natural o forzada.

4. Consejos para el Mantenimiento:

- Si se requiere el mantenimiento de la unidad o su desecho, comuníquese con un centro de servicio autorizado cercano
- Requisito de calificación: Todos los instaladores o empresas que eliminan gases deben estar certificadas por un ente administrativo.
- Cumpla estrictamente con los requisitos del fabricante al realizar el mantenimiento o el llenado de gas. Consulte el manual de servicio técnico.

Gracias por haber elegido nuestro producto y su confianza en nuestra empresa. Para ayudarlo a obtener el máximo placer de usar este producto, lea este manual de instrucciones con atención y opere estrictamente de acuerdo con el manual del usuario antes de encender el equipo, de lo contrario, podría dañarse o causarle daños innecesarios.

I. Consejos para el uso:

- 1- Configure la temperatura del agua de la piscina de manera de brindarle comodidad y placer y al mismo sea eficiente y económica.
- 2- El usuario puede elegir el parámetro técnico del modelo de acuerdo con la guía profesional, esta serie de equipos se ha optimizado en fábrica (consulte la tabla de parámetros técnicos).



II. Características del equipo:

- 1- Intercambiador de calor de titanio de alta eficiencia.
- 2- Control de temperatura sensible y preciso con visualización de la temperatura del agua.
- 3- Protección de alta y baja presión.
- 4- Protección de parada automática a baja temperatura.
- 5- Control de temperatura con descongelación obligatoria.
- 6- Equipado con compresor de marca internacional.
- 7- Es de fácil instalación y operación.

III. Información General:

1. Contenido:

Después de desembalar, compruebe si tiene todos los siguientes componentes.



2. Condiciones y Rango de funcionamiento:

ÍTEM		RANGO DE TEMPERATURA
Condiciones de Funcionamiento	Temperatura del Aire	0°C ~ 43°C
Ajuste de Temperatura	Calefacción	18°C ~ 40°C

La bomba de calor tendrá un rendimiento ideal en el rango de temperatura ambiente 15°C ~ 25°C

3. Ventajas de los diferentes modos:

La bomba de calor tiene dos modos: Inteligente y Silencioso.

Tienen diferentes ventajas en diferentes condiciones.

MODO	RECOMENDACIÓN	VENTAJAS
	Modo inteligente Como estándar	Capacidad de calefacción: 20% a 100% Optimización inteligente. Calentamiento rápido.
	Modo silencio Usar de noche	Capacidad de calefacción: 20% a 80% Nivel de sonido: 3dB (A) más bajo que el modo inteligente.


IV. Parámetros Técnicos

Modelo	WEGA	WEGA	WEGA	WEGA	WEGA
	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
	06	08	13	21	25
Volumen de piscina (m3)	14~28	20~35	30~50	45~85	55~100
Temperatura Ambiente (°C)	0~43				
Condición de rendimiento: Temperatura Ambiente 26 ° C, Agua 26 ° C, Humedad 80%					
Capacidad de calefacción (kW)	6.5	8.0	12.5	20.5	25.0
Condición de rendimiento: Temperatura Ambiente 15 ° C, Agua 26 ° C, Humedad 70%					
Capacidad de calefacción (kW)	4.5	6.0	9.0	14.0	17.0
Potencia nominal @TA 15°C (KW)	0.35~1.00	0.34~1.40	0.36~2.00	0.60~3.40	0.68~3.95
Corriente nominal @TA 15°C (A)	1.52~4.40	1.48~6.00	1.57~8.70	2.60~15.00	2.95~17.10
Alimentación	Monofásico 230V - 50Hz + Tierra				
Caudal recomendado (m³/h)	2~4	2~4	4~6	8~10	10~12
Sección del Caño de E/S (mm)	50				
Dimensiones LxAxH (mm)	872x349x	872x349x	872x349x	962x349x	1092x420x
	654	654	654	754	958
Peso Neto (kg)	42	46	49	68	90

Observaciones:

- Este producto puede funcionar bien con una temperatura ambiente de entre 0°C ~ + 43°C. No se garantizará la eficiencia fuera de este rango. Tenga en cuenta que el rendimiento y los parámetros de la bomba de calor pueden cambiar según las diferentes condiciones.
- Los parámetros aquí publicados están sujetos a ajustes periódicos para mejoras técnicas sin previo aviso. Para obtener más información, consulte la placa de identificación colocada en el equipo.

Dimensiones




Observaciones:

La imagen de arriba es el diagrama de especificaciones del calentador de piscina, solo para referencia de instalación. El producto está sujeto a ajustes periódicamente para su mejora sin previo aviso.

V. Instrucciones de Instalación:


1. Diagrama de conexiones de cañerías de Agua



※ Este diagrama está sujeto a modificaciones sin previo aviso.

2. Diagrama de conexiones eléctricas

Alimentación: Monofásica, 220V-50Hz con tierra



Observaciones:

- ⚠ Debe estar cableado en estalación fija con bornera en caja de conexiones con su llave térmica. No se permite el uso de fichas de enchufar.
- ⚠ El calentador de la piscina debe estar bien conectado a tierra.

3. Cableado del Diagrama Eléctrico:

Dispositivos de protección y Secciones de los cables de Alimentación

Modelo	WEGA	WEGA	WEGA	WEGA	WEGA
	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
	06	08	13	21	25
Corriente Nominal del equipo (A)	8.0	9.5	15	23.0	24.0
Disyuntor Diferencial	16A-30mA	16A-30mA	25A-30mA	25A-30mA	32A-30mA
Llave Termomagnética	Tipo C 16A	Tipo C 16A	Tipo C 25A	Tipo C 25A	Tipo C 32A
Sección del cable de alimentación @long < 10, (mm ²)	3 x 1.5	3 x 1.5	3 x 2.5	3 x 4.0	3 x 6.0
Sección del cable de alimentación @long > 10, (mm ²)	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 4.0	3 x 6.0	3 x 6.0
Cable de Señal, (mm ²)	3 x 0.5	3 x 0.5	3 x 0.5	3 x 0.5	3 x 0.5


※ Los datos anteriores están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

4. Instrucciones y requerimientos para la instalación:

La bomba de calor debe ser instalada por un equipo profesional. Los usuarios no están calificados para instalar por sí mismos, de lo contrario, la bomba de calor podría dañarse y ser peligrosa para la seguridad de los usuarios.

A. Instalación:

1) Las uniones de entrada y salida de agua no pueden utilizar tuberías blandas (mangueras). ¡La bomba de calor debe conectarse con tuberías rígidas!




2) Para garantizar la eficiencia de calefacción, la longitud de la tubería de agua debe ser ≤10 m entre la piscina y la bomba de calor.

B. Instrucciones de instalación:

1) Ubicación y tamaño

⚠ La bomba de calor debe instalarse en un lugar con buena ventilación.



2) El marco debe fijarse mediante pernos (M10) a cimientos de hormigón o soportes. La base de hormigón debe ser sólida y estar sujeta; el soporte debe tener un tratamiento antioxidante suficientemente fuerte.

3) No apile elementos que bloqueen el flujo de aire cerca del área de entrada o salida, y debe haber al menos 50 cm libres detrás de la máquina principal, o la eficiencia del calentador se reducirá o incluso se detendrá;

4) La máquina necesita una bomba adjunta (suministrada por el usuario). El caudal fue especificado en la tabla de la página 5. Considere una elevación máxima $\geq 10m$.

5) Cuando la máquina está en funcionamiento, se descargará agua de condensación desde la parte inferior, por favor, preste atención. Sujete la boquilla de drenaje (accesorio) en el orificio y fíjela bien, y luego conecte una tubería para drenar el agua de condensación a un desagüe apropiado.


C. Cableado:

- 1) Conéctela a la alimentación indicada, el voltaje debe cumplir con el voltaje nominal de los productos, 220V-50Hz, monofásico + Tierra
- 2) Conecte bien la máquina a tierra.
- 3) El cableado debe ser manejado por un técnico profesional de acuerdo con el diagrama del circuito. Deberá suministrar el tablero de alimentación.
- 4) Configure el disyuntor de acuerdo con el código local para el cableado (corriente de funcionamiento de fugas ≤ 30 mA).
- 5) La disposición del cable de alimentación y el cable de señal debe ser ordenada y no afectarse entre sí. Por normativa, el cable de alimentación debe ser de tipo subterráneo.

D. Encienda después de terminar toda la construcción del cableado y vuelva a verificar.

VI. Instrucciones de Operación:

Imagen del panel digital:



SIMBOLO	DESIGNACION	OPERACION
	Encendido / Apagado	Oprima para Encender o Apagar la bomba de calor
	Arriba / Abajo	Oprima para ajustar la temperatura del agua deseada
	Ventilador	Oprima para encender o apagar el modo silencioso
	Modo	Presione para seleccionar el modo inteligente / o silencio Modo inteligente: 20% al 100% de la capacidad Modo Silencioso: 20% al 80% de la capacidad





Note:

- ☒ Puede configurar la temperatura del agua deseada de 18°C a 40°C.
- ☒ Los dígitos de la derecha muestran la temperatura del agua de entrada. Los dígitos de la izquierda muestran la temperatura del agua de salida.
- ☒ Después de encender la bomba de calor, el ventilador comenzará a funcionar en 3 minutos. En otros 30 segundos, el compresor comenzará a funcionar. Recuerde que debe esperar ese tiempo, es normal.











2.2.1 Estado en la pantalla

- ☒ Modo:  Descongelación,  Calefacción,  Temporizador





2.2.2 Configuración de la Hora

- ☒ Oprima  por 5 segundos para entrar a la edición de la hora. El display “88:88” parpadeará.
- ☒ Use  y  para ajustar la hora (con presionado continuo hay avance rápido). Luego, oprima  para confirmar y salir.
- ☒ En el modo de configuración de tiempo, si no se realiza ninguna operación durante 30 segundos, saldrá automáticamente del modo de ajuste.





2.2.3 Encendido / Apagado del Temporizador

- ☒ Oprima  por 10 segundos para ajustar el temporizador. Primero parpadea “ON” para ingresar el encendido. Oprima  y  para ajustar la hora. Puede elegir Temporizador Activado (Pantalla: ON) o repetir Temporizador ON (pantalla: 1 ON) presionando . Luego Oprima  para confirmar.
- ☒ Cuando “ON” deja de parpadear y “OFF” parpadea, ingresa al modo de apagado del temporizador. Presione  and  para ajustar el tiempo de apagado del temporizador. Puede elegir Temporizador APAGADO (Pantalla: APAGADO) o Repetir Temporizador APAGADO (pantalla: 2 APAGADO) presionando . Luego presione  para confirmar.
- ☒ Después de ingresar al ajuste de Hora Encendido / Apagado, presione  directamente sin ajustar el tiempo para cancelar la configuración del temporizador correspondiente.
- ☒ Sale automáticamente si no se realiza ninguna operación durante 30 segundos




2.2.4. Modo Silencioso

- ☒ El modo inteligente por defecto se activará cuando se enciende la máquina. Y la pantalla muestra .
- ☒ Cuando la máquina esté encendida, presione  para ingresar al modo Silencio y  se encenderá. Oprima nuevamente  para salir.


2.2.5. Selección de Modos

- ☒ “Smart ” encenderá cuando se encienda la bomba de calor.
- ☒ Oprima el botón  para ir al modo silencioso. “Silence ” se encenderá.
Oprima nuevamente  para salir o entrar en el Modo Inteligente.

2.2.6. Descongelamiento obligatorio

- ☒ Cuando la máquina esté calentando y el compresor esté funcionando continuamente durante 10 minutos, presione ambos botones “” y “” juntos por 5 segundos para iniciar el descongelamiento obligatorio. (Nota: el intervalo entre procesos de descongelamiento debe ser de más de 30 minutos).
- ☒ El símbolo de Descongelación  parpadea cuando la máquina es descongela en modo obligatorio o automático.
- ☒ El período y la finalización del Descongelamiento obligatorio es el mismo que el automático.

2.2.7 Cambio de visualización de temperatura entre °C and °F:

Oprima “” y “” juntos por 5 segundos para cambiar entre °C y °F.

VII. Pruebas:

1. **Inspección antes de usar**

- A. Compruebe la instalación completa de la máquina y las conexiones de la tubería de acuerdo con el diagrama precedente.
- B. Verifique el cableado eléctrico de acuerdo con el diagrama de cableado eléctrico y la conexión a tierra.;
- C. Asegúrese de que el interruptor de alimentación de la máquina esté apagado;
- D. Verifique el ajuste de temperatura;
- E. Verifique que la entrada y salida de aire no estén obstruidas.

2. Prueba

- A. El usuario debe arrancar la bomba de agua **ANTES** que el equipo y apagar equipo **ANTES** que la bomba de agua, para evitar daños en el equipo.
- B. El usuario debe poner en marcha la bomba, comprobar si hay fugas de agua y luego configurar la temperatura adecuada en el termostato, y luego encienda la alimentación del equipo;
- C. Para proteger el calentador de la piscina, la máquina está equipada con una función de arranque con retardo de tiempo, al arrancar la máquina, el soplador de aire funcionará 1 minuto antes que el compresor.
- D. Después de que se encienda el calentador de la piscina, verifique si hay algún ruido anormal de la máquina.

VIII. Precauciones

1. Atención:

- A. Establezca la temperatura adecuada para obtener una temperatura agradable del agua para evitar el sobrecalentamiento o el sobre enfriamiento.
- B. No apile elementos que puedan bloquear el flujo de aire cerca del área de entrada o salida de aire, sino la eficiencia del calentador se reducirá o incluso se detendrá.
- C. Para evitar accidentes, **NO** coloque las manos en la salida del calentador de la piscina y **NO** retire la pantalla del ventilador en ningún momento.
- D. Si hay condiciones anormales como ruido, olor, humo y fugas eléctricas, apague la máquina inmediatamente y comuníquese con el distribuidor local. No intente repararlo usted mismo.
- E. No utilice ni almacene gas o líquidos combustibles como disolventes, pintura y cerca del equipo para evitar incendios.
- F. Para optimizar el efecto de calentamiento, instale un aislamiento de preservación del calor en las tuberías entre la piscina y el calentador. Durante el período de funcionamiento del calentador de piscina, y mientras no utilice la

pileta, utilice una cubierta recomendada en la pileta para evitar pérdidas de calor.

- G. Las tuberías de conexión de la piscina y el calentador deben ser ≤ 10 metros, o no se podrá garantizar el efecto de calentamiento del equipo.
- H. Esta serie de equipos puede alcanzar una alta eficiencia bajo una temperatura ambiente de entre $+ 15^{\circ}\text{C} \sim + 25^{\circ}\text{C}$.

2. Seguridad


- A. Mantenga el interruptor de alimentación del equipo lejos de los niños.
- B. Cuando ocurre un corte de energía durante el funcionamiento, y luego se restablece la energía, el calentador se encenderá automáticamente. Por lo tanto, apague la alimentación cuando haya un corte de energía y restablezca la temperatura cuando se restablezca la energía.
- C. Apague la fuente de alimentación principal en caso de tormentas y relámpagos para evitar daños en la máquina causados por rayos. De todas formas es conveniente la instalación de dispositivos protectores de sobretensión (DPS).
- D. Si la máquina no se usa durante mucho tiempo, corte el suministro eléctrico y drene el agua de la máquina abriendo el grifo del tubo de entrada.

IX. Mantenimiento

Atención: Riesgo de choque eléctrico

“**APAGUE**” la alimentación del equipo antes de limpiarlo, examinarlo o repararlo

- A. En temporada invernal cuando no utiliza la pileta:
1. Corte la alimentación para prevenir daños en el equipo.
 2. Drene el agua del interior de la máquina.



!!!Importante:

Desenrosque la boquilla del tubo de entrada de agua para que el agua fluya.

Si el agua en el interior del equipo se congela en temporada invernal, puede dañar el intercambiador de calor de titanio.

3. Cubra el cuerpo del equipo cuando no va a estar en uso por mucho tiempo.
- B. Limpie esta máquina con detergentes domésticos o agua limpia, **NUNCA** use gasolina, diluyentes o cualquier combustible similar.
- C. Compruebe los tornillos, cables y conexiones con regularidad.

X. Solución de Fallas Comunes

FALLA	POSIBLES MOTIVOS	SOLUCIÓN
La bomba de calor no funciona	Sin energía de red	Espere hasta que se reestablezca
	Térmica/Disyuntor Apagados	Levante las palancas de encendido
	Térmica/Disyuntor Dañados	Deben ser reemplazados (1)
	Cable dañado o cortado	Debe ser reemplazado (1)
El ventilador funciona pero la calefacción es insuficiente	Evaporador bloqueado	Remueva los obstáculos
	Salida de aire bloqueada	Remueva los obstáculos
	Retardo de encendido de 3 minutos	Espere con paciencia.
Display normal pero no calienta	El ajuste de temperatura es muy bajo	Ajuste la temperatura al valor apropiado
	Retardo de encendido de 3 minutos	Espere con paciencia.
<p>Si las soluciones anteriores no funcionan, comuníquese con su instalador con información detallada y su número de modelo. No intente repararlo usted mismo.</p> <p>(1) Deber ser realizado por un profesional electricista</p>		

Atención:

Si ocurren las siguientes condiciones, detenga la máquina inmediatamente y corte el suministro de energía inmediatamente, luego comuníquese con su distribuidor:

- a) Comportamiento extraño del equipo;
- b) La llave termomagnética salta con frecuencia o se salta el disyuntor de fuga.

Códigos de Fallas:


Nro.	DISPLAY	DESCRIPCION DE LA ADVERTENCIA (No es un Error)
1	E3	Auto protección por condición "Sin Agua"
2	E5	La tensión de alimentación excede el rango permitido
3	E6	Diferencia de temperatura excesiva entre el agua de entrada y salida (protección de flujo de agua insuficiente)
4	Eb	Auto protección por temperatura ambiente demasiado alta o baja
5	Ed	Recordatorio de Descongelamiento
NO.	DISPLAY	DESCRIPCION DE LA FALLA
1	E1	Protección por presión Alta
2	E2	Protección por presión Baja
3	E4	(Solo para modelos trifásicos)
4	E7	Protección por temperatura de salida de agua muy baja o alta
5	E8	Protección de alta temperatura de escape
6	EA	Protección sobrecalentamiento del evaporador (solo en modo refrigeración)
7	P0	Falla de comunicación del controlador
8	P1	Falla del sensor de temperatura de entrada de agua
9	P2	Falla del sensor de temperatura de salida de agua
10	P3	Falla del sensor de temperatura de escape de gas
11	P4	Falla del sensor de temperatura de la tubería de la bobina del evaporador
12	P5	Falla del sensor de temperatura de retorno de gas
13	P6	Falla del sensor de temperatura de la tubería de la bobina de enfriamiento
14	P7	Falla del sensor de temperatura ambiente
15	P8	Falla del sensor de la placa de enfriamiento
16	P9	Falla del sensor de corriente
17	PA	Falla de reinicio de la memoria del controlador
18	F1	Falla del módulo de driver del compresor
19	F2	Falla del módulo PFC
20	F3	Falla de arranque del compresor
21	F4	Falla de funcionamiento del compresor
22	F5	Protección por sobre corriente en la placa del Inversor
23	F6	Protección por sobre temperatura en la placa del Inversor
24	F7	Protección de corriente
25	F8	Protección por sobre temperatura en la placa del enfriador
26	F9	Falla del motor del ventilador
27	Fb	Protección de la placa de filtro de potencia. Sin energía
28	FA	Protección del módulo PFC por sobre corriente

XI. Apéndice 1: Prioridad de Calefacción (Opcional)

DIAGRAMA PARA BOMBAS DE AGUA DE 230V < 500W


Tablero de la Bomba de Calor

(No Provisio, Debe ser armado por el instalador)



Entrada de Alimentación
Monofásica 220V-50Hz
Con conexión a Tierra


Conexiones de la Bomba de Calor



Bomba de Agua

Tablero de la Bomba de Agua

(No Provisio, Existente o debe ser armado por el instalador)




XII. Apéndice 2: Prioridad de Calefacción (Opcional)

DIAGRAMA PARA BOMBAS DE AGUA DE 230V > 500W


Tablero de la Bomba de Calor

(No Provisio, Debe ser armado por el instalador)



Entrada de Alimentación
Monofásica 220V-50Hz
Con conexión a Tierra


Conexiones de la Bomba de Calor



Bomba
de Agua

Tablero de la Bomba de Agua

(No Provisio, Existente o debe ser armado por el instalador)




Entrada de Alimentación
Monofásica 220V-50Hz
Con conexión a Tierra

Contactor

Conexión en paralelo con el temporizador de filtrado

"A" - Temporizador de la Bomba de Agua



"B" - Accionador de la Bomba de Agua desde la Bomba de Calor

Nota: El instalador debe conectar A en paralelo con B (como en la imagen de arriba). Para arrancar la bomba de agua, la condición A o B está conectada. Para detener la bomba de agua, tanto A como B deben desconectarse.

XIII. Apéndice 3: Registro, Garantía, Servicio Técnico

CERTIFICADO DE GARANTIA DE LA BOMBA DE CALOR

Para hacer uso de la garantía es imprescindible la presentación de la factura de compra.

WEGA ENERGY garantiza el correcto funcionamiento de los equipos por un plazo de 1 año desde el momento de su facturación.

La garantía puede extenderse accediendo y completando el formulario de acreditación de instalaciones. Puede acceder a este formulario desde nuestra página web.

En caso que se realice la acreditación:

WEGA ENERGY garantiza el “intercambiador de calor” por un plazo de **Cinco (5) años**, y el resto de los componentes del equipo por un plazo de **Dos (2) años**.

La garantía cubre únicamente al equipo, no a la instalación ni a las obras de ingeniería previas para la instalación.

La garantía del equipo queda anulada en caso de errores de instalación, uso o mantenimiento debidos al incumplimiento de lo establecido en el manual de instalación y la presente garantía.

El equipo se debe usar solo para los fines que ha sido concebido. Cualquier otro uso será considerado inadecuado y peligroso.

Advertencias Generales

- La instalación debe ser realizada por personal idóneo, preferiblemente un plomero matriculado o instalador pocero con experiencia en este tipo de instalaciones.
- Coloque los sistemas de protección indicados precedentemente

ACLARACIÓN: El mantenimiento ordinario no está amparado por las condiciones de gratuidad de la presente garantía.

Cobertura

La garantía se limita a fallas de materiales o defectos de fabricación. Las eventuales sustituciones o reparaciones de partes del producto no modifican la fecha de vencimiento de la presente garantía. Las partes y componentes sustituidos en garantía quedarán en propiedad de WEGA Energy

Están excluidas de la presente garantía las fallas derivadas de:

- Partes averiadas por transporte o manipulación de terceros.
- Incumplimiento de las instrucciones o advertencias contenidas en el presente manual.
- Daños producidos por almacenamiento incorrecto.
- Falta de mantenimiento periódico

- La instalación eléctrica o hidráulica que no cumple con las leyes o reglamentaciones vigentes, así como la fijación inadecuada.
- Daños producidos por fenómenos meteorológicos o climáticos.
- Formación de depósitos calcáreos u otras incrustaciones causadas por las características del agua de alimentación, o falta de mantenimiento del sistema.
- Corrosión en las instalaciones.

Fecha de venta:

Sello del Comercio Distribuidor, Nombre y firma del vendedor:

Etiqueta de número de serie del equipo

Atención al cliente

Ante cualquier duda o inconveniente, antes o después de instalar el equipo, le solicitamos que se comunice con nuestro departamento técnico, por WhatsApp al +54911-5947-1029, de lunes a viernes de 8 a 17hs o a través de nuestra web

Está prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente manual por ser Propiedad Intelectual de Wega Energy.

Las imágenes contenidas en el presente manual, fotografías, esquemas y video referido en el enlace son exclusivamente de carácter ilustrativo, pudiendo haber diferencias con el equipo real adquirido por deferencia de modelo, terminación exterior o cambios de diseño por parte de WEGA ENERGY sin derecho a reclamos de ninguna índole.



Febrero 2021

